



Bambu Lab H2 Series Lasermodule Haftungsausschluss und Sicherheitsrichtlinien

Haftungsausschluss und Warnung

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf eines Produkts von Bambu Lab entschieden haben. Die Informationen in diesem Dokument betreffen Ihre Sicherheit sowie Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten. Lesen Sie das gesamte Dokument sorgfältig durch, um vor der Verwendung eine ordnungsgemäße Konfiguration sicherzustellen. Wenn Sie die Anweisungen und Warnungen in diesem Dokument nicht lesen und befolgen, kann dies zu schweren Verletzungen von Ihnen oder anderen Personen, zu Schäden an Ihrem Produkt von Bambu Lab oder zu Schäden an anderen Objekten in der Nähe führen. Dieses Dokument und andere Begleitdokumente können nach alleinigem Ermessen von Bambu Lab geändert werden.

Durch die Verwendung dieses Produkts erklären Sie hiermit, dass Sie diesen Haftungsausschluss und die Warnung sorgfältig gelesen haben und dass Sie verstehen und zustimmen, dass Sie allein für Ihr eigenes Verhalten bei der Verwendung dieses Produkts und für alle daraus resultierenden Folgen verantwortlich sind. Sie erklären, dieses Produkt nur für ordnungsgemäße Zwecke und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften sowie allen von Bambu Lab erstellten und bereitgestellten Bestimmungen, Vorsichtsmaßnahmen, Praktiken, Richtlinien und Leitlinien zu verwenden. Bambu Lab übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen oder rechtliche Verpflichtungen, die direkt oder indirekt durch die Verwendung des Produkts entstehen. Der Benutzer muss sichere und rechtmäßige Praktiken einhalten, insbesondere die in diesem Dokument dargelegten.

Bambu Lab ist eine Marke der Shenzhen Tuozhu Technology Co., Ltd. und ihrer verbundenen Unternehmen. Die in diesem Handbuch erwähnten Produktnamen, Warenzeichen usw. sind Marken oder eingetragene Marken und stehen ihren jeweiligen Inhabern zu.

Bevor Sie beginnen

Die folgenden Dokumente wurden erstellt, um Ihnen dabei zu helfen, Ihr Produkt sicher zu bedienen und optimal zu nutzen:

- Haftungsausschluss und Sicherheitsrichtlinien
- Kurzanleitung

Überprüfen Sie, ob alle mitgelieferten Teile vorhanden sind. Bitte lesen Sie die gesamte Kurzanleitung durch, bevor Sie das Lasermodul in Betrieb nehmen.

Lesen Sie den Haftungsausschluss und die Warnung oben, um Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten zu verstehen. Wenn Sie während der Installation, Wartung oder Verwendung dieses Produkts Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich

bitte an einen autorisierten Bambu-Lab-Händler.

Sicherheitsrichtlinien

- 1) Das Produkt muss von Personal mit der erforderlichen Ausbildung, den erforderlichen Kenntnissen und der erforderlichen Erfahrung verwendet werden.
- 2) Das Produkt muss für die Verwendung ordnungsgemäß mit Druckern der Bambu Lab H2-Serie montiert werden.
- 3) Vor der Durchführung von Installations- oder Wartungsarbeiten muss das Produkt von der Stromversorgung getrennt werden.
- 4) Installation und Wartung müssen von einer Fachkraft unter Beachtung der Herstelleranweisungen und der örtlichen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.
- 5) Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Körperteilen und bedienen Sie es nicht barfuß.
- 6) Greifen Sie während des Betriebs nicht in das Gerät hinein.
- 7) Öffnen Sie keine Zugangsklappen des Produkts, einschließlich Vordertür, oberer Abdeckung und Seitenabdeckungen, wenn der Laser in Betrieb ist.
- 8) Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn Teile davon entfernt oder fehlend sind.
- 9) Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn der Laser in Betrieb ist.
- 10) Das Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 11) Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Es sollte in einer trockenen Umgebung aufbewahrt werden; die empfohlene Luftfeuchtigkeit liegt unter 85 %.
- 12) Die empfohlene Betriebstemperatur für das Produkt liegt zwischen 10 °C und 30 °C (50 °F–86 °F).
- 13) Das Produkt sollte auf einer sauberen, stabilen und ebenen Werkbank positioniert werden.
- 14) Das Produkt sollte an einem gut belüfteten Ort aufbewahrt werden.

Hinweis

SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG

NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

Maximale Ausgangsleistung: 40 W

Emissionswellenlänge: 455 nm±5 nm, 850 nm±5 nm

LASERPRODUKT DER KLASSE 4

Klassifizierung nach IEC 60825-1: 2014, EN 60825-1: 2014+A11:2021, GB 7247.1-2012, BS EN 60825-1:2014+A11:2021 und AS/NZS 60825-1:2014.

Erfüllt die Anforderungen von 21 CFR 1040.10 und 1040.11, mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1 Ed.3, wie in der Laser-Mitteilung Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.